

## KÄYTTÖOHJEET

### KAAPIN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA: Avaa kaappi hätäavaimella

### KOODIN AVULLA

1. Lukitseminen: Oven ollessa kiinni mutta lukitsemattomana, syötä 4-6 numeroa ja paina #. Näyttö ilmoittaa "CLOSED" ja ovi lukittuu.
2. Avaaminen: Syötä koodi jolla lukitsit kaapin ja paina #. Näyttö ilmoittaa "OPEN", oven lukitus aukeaa ja voit vetää oven auki.
  - Kaappi nolaa asetetun koodin aina aukaistaessa. Kaappia lukittaessa täytyy siis aina syöttää koodi, joko entinen tai uusi.
  - Avatessa ennen koodin syöttöä \*-merkki estää koodin näkymisen näytössä.

### MAGNEETTIJUOVAKORTIN AVULLA

1. Lukitseminen: Oven ollessa kiinni mutta lukitsemattomana liu'uta kortti oikealta vasemmalle magneettijuova alaspäin ja näyttö ilmoittaa "CLOSED" ja ovi on lukittunut.
2. Avaaminen: Liu'uta sama kortti oikealta vasemmalle magneettijuova alaspäin, näyttöön tulee teksti "OPEN" ja lukitus poistuu ja voit avata oven. Jos kortti on väärä, näyttö ilmoittaa "Error".

(Kaappi nolaa luetun magneettijuovan aina aukaistaessa. Kaappia lukittaessa täytyy siis aina lukea kortti, joko entinen tai uusi.)

### AVAUS VIIVEELLÄ

- Jos avattaessa syötetään väärä koodi, näyttö ilmoittaa "E-CODE".
- Jos 3 kertaa peräkkäin syötetään väärä koodi, kaappia ei voi aukaista 5 minuuttiin. Sinä aikana painettaessa mitä tahansa näppäintä, näyttö ilmoittaa "HOLD05". Painamalla "#" näkyy jäljellä oleva lukitusaika. Lukitusajan päättyessä kuuluu piippaus.

### VAROITUKSIA

- "LO-BAT" > Paristot on vaihdettava.
- "E-BAR" > Ovi ei ole kunnolla kiinni tai jokin estää telkeä menemästä kiinni.

### KOODIN NOLLAAMINEN.

Koodi voidaan nolata aina kaapin ollessa auki.

## PÄIVÄYKSEN JA AJAN ASETTAMINEN

HUOM! Päiväys ja aika tarvitsee asettaa vain jos haluat seurata avauksia.

1. Kaapin täytyy olla auki
2. syötä \*\*1 ja näyttö ilmoittaa "DATE"  
Kun näyttö ilmoittaa "ye" syötä vuosi kahdella numerolla, esim. 2018 > 18  
Kun näyttö ilmoittaa "on" syötä kuukausi kahdella numerolla, esim. helmikuu > 02  
Kun näyttö ilmoittaa "da" syötä päivämäärä kahdella numerolla edellisen tyyliin  
Jatka syöttämällä tunnit ("ho"), minuutit ("in") ja sekunnit ("se") samaan tapaan
3. Kun aika on onnistuneesti asetettu, näyttö ilmoittaa "GOOD"

## AVAUSTEN SEURANTA

1. Kaapin täytyy olla auki
2. paina \*\*2 ja näyttö ilmoittaa "RECORD" jonka jälkeen kuusi numeroa
  - Yksi avaus näytetään kolmessa vaiheessa
  - Ensin näytetään avaustapa
  - Sitten näytetään avauksen päivämäärä
  - Viimeisenä näytetään kellonaika

### AVAUSTAPA

- "U" > koodi
- "C" > kortti
- "E" > hätäavain

## PARISTOJEN VAIHTO

1. Avaa kaappi, jos paristot ovat tyhjtät ja kaappi lukittuna, sinun on avattava kaappi hätäavaimella.
2. Paristokotelo on oven sisäpuolella
3. Vaihda paristot uusiin